باتشکر از دقت نظر و حسن انتخاب شما :

محصولی که در اختیار دارید، توسط زبده ترین متخصصان داخلی و با بهره گیری از روش های نوین و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، با هدف سازگاری کامل با شرایط اقلیمی و سیستم برق خودروهای داخلی و خارجی و شبکه های GSM کشور، و مرتفع نمودن نیاز هموطنان جهت تامین امنیت خودروی خود ، طراحی تولید و به بازار عرضه گردیده است.

خط مشی این مجموعه تامین و استفاده از بهترین و باکیفیت ترین قطعات الکترونیکی و بهره گیری از نیروهای آموزش دیده و متعهد، و دقیق ترین تجهیزات ، جهت تولید محصولاتی استاندارد و با کیفیت می باشد.

این تسل از سیستم های حفاظتی ، کاملا هوشمند بوده و برای راه اندازی و تنظیم هیچ احتیاجی به قطع و وصل نمودن جامپر و سوئیچ وجود ندارد و تمامی تنظیمات دستگاه از طریق اپلیکیشن تلفن همراه و بدون محدودیت فاصله ، زمان و به دفعات قابل اعمال می باشد.

این محصول ردیابی لحظه به لحظه از طریق اپلیکیشن که قابلیت ردیابی روی نقشه های آنلاین اختصاصی و مشخص شدن محل و مدت زمان توقف ها و حرکتها و سرعت پیموده شده و ورود به محدود های خاص و بسیاری موارد دیگر را برای شما فراهم می نماید.

این محصول دارای ریموتهای متنوع و برد بالا با قابلیت هایی نظیر باز و بسته کردن قفل دربها و شوک سنسور و چشمی آنتراسونیک و بسیاری موارد دیگر که با استفاده از اپلیکیشنی که به روی تلفن همراه شما نصب می شود قابل کنترل از هرجای دنیا می باشد.

مشخصات کلی سیستم:

قابلیت فعال شدن با ریموت فابریکی خودرو

سازگاری دستگاه با برق تمام خودروهای خارجی و ایرانی بدون دخالت در سیم‌کشی خودرو (با کمک سوکت فابریک)

- فلاشر زدن اتوماتیک در صورت ترمز شدید در اتوبان ها و سرعت بالای 50 کیلومتر (شتاب سنج)
- اندازگیری دقیق و نمایش ولتاژ و دینام خودرو و باطری بکاپ داخلی دستگاه
- امکان باز و بست قفل دربها توسط ریموت و تلفن همراه
- امکان خاموش و روشن کردن مجدد ماشین از هر جای دنیا توسط تلفن همراه
- امکان دریافت موقعیت فعلی ماشین و نمایش روی نقشه به صورت آنلاین و آفلاین

- امکان بازکردن صندوق عقب توسط ریموت و تلفن همراه (صندوق پران)
- دارای خروجی تحریک پاور وبندوز و قابلیت بالا بردن شیشه ها از طریق تلفن همراه
- ارسال موقعیت روی سرور به صورت پریودیک زمانی و به صورت حداکثر جابجایی
- شنود صدای داخل کابین با حساسیت بسیار بالا
- باطری پشتیبانی داخلی برای مواقع قطع کردن بست باطری توسط سارق
- استفاده از بهترین برند رله های موجود برای طول عمر بالای دستگاه
- مشاهده و تنظیم آلارم برای حداکثر سرعت مجاز خودرو
- امکان تعریف 6 کاربر برای خودرو
- دارای 2 ریموت داخل بسته بندی محصول و امکان تعریف 4 ریموت اضافه(جمعا 6 عدد ریموت)
- سازگاری با تمام خودرو های سبک و سنگین (ولتاژ کاری بین 9 تا 35 ولت)
- قابلیت تغییر خروجی آژیر از یکسره به منقطع برای اتصال به بوق خودرو
- جریان مصرفی بسیارپائین (چند میلی آمپر) جهت کم نشدن شارژ باطری در زمان خاموش بودن طولانی خودرو
- امکان مشاهده موقعیت و مسیر های پیموده شده و توقفها و سرعت و ...
- دارای شوک سنسور دقیق و قابلیت ارسال پیامک در هنگام ضربه به خودرو
- اتصال چشمی آلتراسونیک (آیپش)
- هشدار قطع بست باتری
- هشدار حمل با جرثقیل با یدک کش با پیامک
- تماس صوتی با کاربر هنگام سرقت خودرو
- سیستم قفل کودک بعد از شروع رانندگی
- قابلیت مسلح شدن خودکار دزدگیر پس از بستن درب ها
- سازگاری با پمپهای درب بادی و برقی
- فلاشر زدن در صورت بازماندن درب خودرو
- ارسال پیامک در صورت خارج شدن خودرو از محدوده جغرافیایی تعریف شده

- حفاظت از رله ها و برق سیستم برای مواقع اتصالی احتمالی یا شوکهای الکتریکی خودرو توسط فیوز و VDR وTVS
- دارای سیستم تخمین موقعیت از روی آنتن های شبکه موبایل اطراف علاوه برGPS و GNSS
- قابلیت تغییر تایم خروجی ها جهت اتصال به سانروف یا آینه تاشو برقی
- فعال کردن حالت اقتصادی یا کاهش مصرف در صورت ضعیف شدن باطری خودرو

اموزش راه اندازی سریع دستگاه:

پس از نصب دستگاه و قرار دادن سیم کارت درون اسلات مخصوص اقدام به روشن نمودن دستگاه نمایید.(حتما قبل از روشن نمودن دستگاه سیم کارت را داخل اسلات مخصوص قرار دهید)

پس از روشن نمودن دستگاه led پشت شیشه روشن می شود و به محض شناسایی سیم کارت و ارتباط با شبکه GSM ، led پشت شیشه خاموش شده و خودرو یک عدد راهنما می زند.

دراین مرحله اولین کسی که به شماره سیم کارت داخل دستگاه تماس بگیرد به عنوان مالک و مدیر اصلی دستگاه شناخته می شود و پیامکی مبنی بر تایید مالکیت ارسال می شود.

پس از آن از طریق اپلیکیشن یا کد های تشریح شده در جدول بخش تنظیمات میتوان کاربر های دیگر برای دستگاه معرفی نمایید . تمام تنظیمات دزدگیر از این به بعد تنها از طریق شماره مالک امکانپذیر می باشد.

افزودن کاربر :

این محصول قابلیت تعریف 5 کاربر را دارد، که میتوان کاربران را هم به عنوان مدیر (دسترسی کامل به تنظیمات دستگاه و امکان فعال و غیر فعال کردن دستگاه و دریافت پیامک و تماس هنگام وقوع هشدار) و هم به عنوان کاربر صرفاجهت دریافت هشدار ها به صورت پیامک و تماس تعریف نمود.

با استفاده از پیامک ها در جدول زیر میتوان جهت حذف یا اضافه کاربران اقدام نمود.

شماره کاربر	متن پیامک جهت اضافه کردن	متن پیامک جهت حذف کردن
مالک	CHC09xxxxxxxx	جهت حذف مالک ،دستگاه باید ریست کامل شود
کاربر اول	1#09xxxxxxxx	1#0
کاربر دوم	2#09xxxxxxxx	2#0
کاربر سوم	3#09xxxxxxxx	3#0
کاربر چهارم	4#09xxxxxxxx	4#0
کاربر پنجم	5#09xxxxxxxx	5#0

در صورت لزوم میتوان با اضافه کردن T به انتهای پیام سطح دسترسی کاربر را به عنوان کاربر صرفا جهت دریافت پیامک و تماس های هشدار تغییر داد.

تعریف ریموت جدید :

ریموت هایی که در بسته بندی محصول قرار دارند به صورت پیش فرض روی دستگاه تعریف شده می باشند.

در صورت لزوم جهت ثبت ریموت های بیشتر ابتدا باید کلید لرن کنار دستگاه را به مدت 3 ثانیه نگه داشت ، سپس led پشت شیشه شروع به چشمک زدن می نماید و 5 ثانیه فرصت دارید تا با فشردن کلید باز اقدام به ثبت ریموت روی دستگاه نمایید. (حداکثر6عدد ریموت میتوان روی دستگاه ثبت نمود)

تعریف ریموت جدید توسط پیامک :

با ارسال پیامک جهت تعریف ریموت جدید led پشت شیشه شروع به چشمک زدن می نماید و 5 ثانیه فرصت دارید تا با فشردن کلید باز اقدام به ثبت ریموت روی دستگاه نمایید. (حداکثر 6 عدد ریموت میتوان روی دستگاه ثبت نمود)

شماره ریموت	پیامک تعریف ریموت	پیامک حذف ریموت
ریموت اول	11	110
ریموت دوم	12	120
ریموت سوم	13	130
ریموت چهارم	14	140
ریموت پنجم	15	150
ریموت ششم	16	160

راهنمای استفاده از ریموت :

این محصول مانند تمام دزدگیر های جنرال دارای دو عدد ریموت (قابل افزایش تا 6 عدد) می باشد.

عملکرد هر دکمه روی ریموت به صورت زیر می باشد:

با زدن این دکمه میتوان دزدگیر را در حالت مسلح قرار داد ، در این حالت دربها قفل شده دزدگیر با یک چرپ (آژیر کوتاه) در حالت مسلح قرار میگیرد. چراغ LED کوچک دستگاه برای چند ثانیه روشن و سپس شروع به چشمک زدن میکند ، در این حالت ضربه به خودرو یا باز دربها یا روشن شدن ماشین باعث آژیر زدن و تماس صوتی و پیامکی با مالکین دستگاه می شود.

با زدن این دکمه دزدگیر از حالت مسلح خارج میشود در این حالت دربها باز شده دزدگیر دو چرپ زده و LED کوچک دستگاه خاموش می شود . در صورتیکه بعد از سی ثانیه از زده شدن این کلید دری از خودرو باز و بسته نشود دزدگیر مجددا مسلح می شود.

نگه داشتن این دکمه به مدت سه ثانیه باعث باز شدن صندوق (صندوق پران) می شود.

این کلید مشابه کلید است با این تفاوت که دزدگیر بدون زدن چرپ فعال شده و ضربه به خودرو هم باعث آژیر منقطع نمی شود (حالت بی صدا) البته در این حالت هم ارسال پیامک و فلاشر زدن در اثر ضربه به خودرو قابل فعال و غیر فعال کردن به صورت مجزا می باشد.

نگه داشتن این دکمه به مدت پنج ثانیه باعث جستجوی مجدد شبکه GSM می شود.

از این دکمه برای پیدا کردن محل خودرو استفاده می شود . با فشردن آن خودرو شروع به آژیر و راهنما زدن می کند . فشردن هرکدام از دکمه های ریموت باعث قطع آژیر و راهنما زدن می شود.

این دکمه بر روی ریموتهای پنج دکمه موجود است و باعث باز شدن درب صندوق عقب خودرو در نمونه های دارای صندوق پران می شود (مشابه نگهداشتن دکمه به مدت سه ثانیه در ریموت های چهار دکمه).

راهنمای پیامک های فارسی:

متن پیامک ارسالی	توضیح عملکرد
قفل	قفل دربها - مشابه دکمه
باز	باز کردن دربها - مشابه دکمه
صندوق	باز کردن صندوق مشابه زدن دکمه
جستجو	ماشین یاب (پانیک)مشابه دکمه
موقعیت	دریافت وضعیت خودرو و موقعیت به صورت لینک گوگل
شارژ	دریافت باقیمانده اعتبار ریالی سیمکارت
پاک شود (فقط از مالک اصلی)	حذف تمام شماره ها در این حالت شماره مالک و کاربران حذف شده و بایستی به دستگاه تک زنگ زده شود تا شماره مالک اول جدید ذخیره شود
شنود	درخواست شنود صدای کابین

محدوده	در خواست موقعیت خودرو از روی دکلهای مخابرات اطراف و بدون نیاز به GPS
سرعت	درخواست سرعت فعلی خودرو
خاموش	خاموش کردن خودرو در صورت سرقت خودرو با ارسال این کد خودرو خاموش میشود و تا ارسال دستور لغو دیگر روشن نمیشود
روشن	لغو خاموش کردن خودرو
حافظه/کاربر	نمایش لیست شماره های مالکین ذخیره شده روی دزدگیر
شیشه	بالا بردن پنجره ها (فعال کردن خروجی تحریک پاور وبندوز)
وضعیت	دریافت وضعیت خودرو و میزان مانده اعتبار سیم کارت دستگاه

راهنمای تنظیم دستگاه با استفاده از پیامک:

جهت تنظیم دستگاه میتوان با نصب نرم افزار مربوط بر روی تلفن همراه خود به راحتی اقدام به تنظیم دستگاه نمایید.

اما درصورت عدم تمایل به استفاده از اپلیکیشن یا عدم دسترسی به تلفن همراه دارای سیستم عامل میتوان بااستفاده از پیامک هایی که در جدول زیر توضیح داده شده تمامی تنظیمات و آپشن های دستگاه را وبرایش نمایید.(تمامی پیامک ها به زبان انگلیسی ارسال شود)

متن پیامک فعال کردن	متن پیامک غیرفعال کردن	مقدار پیش فرض	توضیحات
20	200	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سنسور شوک و چشمی
21	210	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سنسور برق یا سوئیچ
22	220	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سنسورهای لای دری
23	230	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سیرن در صورت غیرفعال کردن سیرن، عملیات فعال و غیرفعال شدن خودرو به صورت بی صدا انجام میشود.
24	240	فعال	فعال یا غیرفعال کردن ریموت فابریک
28	280	فعال	فلاشر زدن در صورت باز بودن دربها
25	250	غیرفعال	قفل کودک 30ثانیه پس از روشن شدن خودرو و بسته شدن تمام دربها، اتوماتیک دربها قفل میشود
26	260	غیرفعال	آژیر منقطع(قابلیت اتصال به بوق خودرو)

27	270	فعال	فلاشر زدن در هنگام ترمز شدید (در سرعتهای بالای 50 کیلومتر)
29	290	غیرفعال	اتومات فعال شدن دزدگیر 30ثانیه بعد از اینکه ماشین را خاموش میکنید و بیرون می آیید (دربها باز و بسته میشود)،دزدگیراتوماتیک مسلح میشود
30	300	فعال	بالا بردن شیشه ها با مسلح کردن دزدگیر
35	350	فعال	ارسال پیامک وضعیت خودرو در جواب تک زنگ به دستگاه.)با هر بار تک زنگ مالک به سیمکارت دستگاه وضعیت دزدگیر از مسلح به غیر مسلح و بالعکس تغییر میکند(
68	680	غیرفعال	کد حذف شود برای کاربران
36#8 (دراین مثال 8ثانیه)	360	غیرفعال	تغییر تایم خروجی صندوق پران برحسب ثانیه جهت اتصال به سانروف یا آینه تاشو برقی در حالت غیر فعال زمان نیم ثانیه میشود
37#7 (دراین مثال 7ثانیه)	370	غیرفعال	تغییر تایم خروجی پاوروبندوز بر حسب ثانیه جهت اتصال به سانروف یا آینه تاشو برقی در حالت غیر فعال زمان 10 ثانیه میشود
40	400	فعال	ارسال پیامک در هنگام ضربه به خودرو

52#0	52#120	غیرفعال
53#0	53#200	غیرفعال
54#0	54#5	غیرفعال
-	64	-

ارسال پیامک در صورت تجاوز از سرعت مجاز)در این مثال در صورت تجاوز از سرعت 120 کیلومتر در ساعات پیامک هشدار برای مالکین ارسال میشود(

ارسال پیامک در صورت خروج از محدوده جغرافیائی مجاز(فنس الکترونیک)(دراین مثال در صورت خروج ازشعاع 200 متری پیامک هشدار برای مالکین ارسال میشود)

تنظیم فاصله زمانی بین هر بار ارسال وضعیت و موقعیت خودرو روی سرور اینترنتی دستگاه (جهت رهگیری لحظه به لحظه سیستم ردیاب) در این مثال هر پنج ثانیه یکبار موقعیت و وضعیت خودرو برای سرور اینترنت دستگاه ارسال میشود

تمام تنظیمات به تنظیمات پیش فرض درآمده و شماره های مالک پاک میشود ولی ریموتها پاک نمیشوند

نحوه ریست کلی تنظیمات دستگاه و برگشت به تنظیمات کارخانه:

در صورت نیاز میتوان با نگه داشتن دکمه لرن/ ریست کنار دستگاه به مدت حدود ده ثانیه LED کوچک دستگاه به طور ثابت روشن می ماند و تمام تنظیمات دستگاه شامل شماره های مالک و ریموتها و تنظیمات پاک شده و به حالت پیش فرض در می آید و دستگاه پس از 5 عدد فلاشر و آژیر مجدد راه اندازی می شود.

دانلود اپلیکیشن اندروید

دانلود اپلیکیشن ios

تنظیم رمز دوم:

دستگاه دارای قابلیت تنظیم رمز دوم می باشد. کاربرد این رمز در مواقعی است که موبایل مالک درون ماشین به سرقت میرود یا به هر دلیل دسترسی به موبایل مالک و کابران مقدور نیست . چنانچه رمز دوم را برای دستگاه از قبل تنظیم کرده باشید میتوانید با استفاده از هر تلفن همراهی اقدام به خاموش کردن یا ردیابی خودرو نمود.

با ارسال پیامکی با فرمت مندرج در جدول زیر این امکان میسر می باشد.

متن پیامک فعال کردن	متن پیامک غیرفعال کردن	مقدار پیش فرض	توضیحات
0000/0000	0000/1360	غیرفعال	تغییر با اختصاص رمز دوم دستگاه با فرض رمز قبلی 0000 (در این مثال به 1360 تغییر میکند)

راهنمای سریع نصب و راه اندازی
دزدگیر ردیاب آنلاین
MODEL : R801
SHOOFER
INFINITE SAFETY FOR YOUR CAR
شماره پشتیبانی : 09216062336
شماره پشتیبانی : 09353494135
myshoofer
www.myshoofer.ir